

PEH-PUTKIEN ASENTAMINEN JA KÄSITTELY KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA

Muoviputkien iskulujuus alenee lämpötilan laskiessa. Alle -15 asteen lämpötiloissa putken käsittelyssä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Muoviputkia asennettaessa on huolehdittava, ettei muhvilla ja/tai tiivisteurassa ole jäätä.

- PE-putket on pidettävä lämpimässä vuorokauden ajan ennen kiepin purkamista.
- Autokelalta purettavan putken pää tulee kiinnittää purkamista varten siten, ettei se aiheuta tapaturmaa.
- Alle -15 asteen lämpötiloissa putkikuormaa ei saa purkaa kelalta tai kiepiltä ilman valmistajan lupaa.
- Alle -20 lämpötiloissa putkea ei saa käsitellä tai asentaa ilman valmistajan lupaa.
- Putkiliitosten teko puskuhitsaamalla onnistuu pakkasella parhaiten lämmitetyssä teltassa. Tarvittaessa putket tulpataan ja hitsattavia päitä lämmitetään (ei avoliekillä).
- Sähköhitsaamisessa suosittelemme, joko lämmitettyä telttaa tai alimmillaan -10 asteen lämpötilaa.
- Putkiliitoksia hitsattaessa on huomioitava pidempi hitsausaika.
- Vedellä tehtävää painekoetta voi joutua lykkäämään pakkasella jäätymisvaaran vuoksi. Painekoetta tehtäessä on suositeltavaa, että ympäröivä maa on lämmennyt plusasteiseksi.