

V6 Kemikaalisäiliön asentaminen

1. Nosta vanha kemikaalisäiliö telineineen panospuhdistamosta.
2. Irrota kemikaalipumppu kemikaalisäiliön telineestä

Kemikaalipumpun kiinnittäminen

1. Kiinnitä kemikaalipumpun jalka kemikaalisäiliön kiinnitysruuveihin.



2. Kiinnitä kemikaalipumppu kiinnitysalkaan. Paina pumppu kiinnikkeisiin.



3. Asenna kemikaalin syöttöletku kemikaalisäiliön yläreunassa olevaan reikään.



4. Asenna imusuodin syöttöletkun päähän



Nosta kemikaalisäiliö kemikaalipumppuineen prosessisäiliön toiseen huoltokuiluun.

Täytä kemikaalisäiliö Pipelife Ympäristö Fosforinpoistokemikaalilla.

Huomioi! Säädä kemikaalin syöttö kemikaalipumpusta asentoon **50%**.

KEMIKAALISYÖTÖN KÄSIOHJAUS

Kemikaalisäiliön toiminnan käynnistäminen käsiajolla on tehtävä aina kun,

- o kemikaalisäiliö asennetaan ensimmäisen kerran panospuhdistamon asentamisen yhteydessä.
- o kemikaalisäiliö on päässyt tyhjenemään panospuhdistamon toiminnan aikana
- o kemikaalisäiliö on poistettu paikoiltaan huoltotoimenpiteiden ajaksi
- o kemikaaliputkistossa näkyy ilmakuplia

KEMIKAALIPUMPUN KÄYNNISTÄMINEN OHJAUSYKSIKÖLLÄ

Valitse valintanäppäimillä (↑↓) ”Huoltovalikko” ja vahvista valinta ↵ -näppäimellä.

Valitse ”käsiohjaus” valintanäppäimillä (↑↓) ja vahvista valinta painamalla ↵ -näppäintä.

Valitset valintanäppäimillä (↑↓) ”syöttöpumppu” ja vahvista valintasi ↵ -näppäimellä. Kemikaalipumppu käynnistyy ja näyttöön muuttuu teksti ”syöttöpumppu:on”.

Toiminto on automaattisesti päällä seuraavat 880 sekuntia. Käy tarkastamassa puhdistimella että pumppu syöttää kemikaalia prosessisäiliöön. Kun toteat, ettei kemikaaliputkistoissa ole ilmakuplia ja kemikaali virtaa pumpun syöttämänä niin voit katkaista kemikaalin käsisyötön.

Käsisyöttö katkaistaan painamalla ↵ -näppäintä. Kemikaalipumppu sammuu ja näyttöön muuttuu teksti ”syöttöpumppu:off”.

Palaa perusnäyttöön valitsemalla ”lopeta käsiohjaus” ja vahvistamalla valintasi ↵ -näppäimellä. Siirry nuolinäppäimillä (↑↓) perusnäyttöön ”käyttöaika”